

Manual de instrucciones

403009

ESFERA



Posición de la corona			
	N : normal	1 : 1er clic	2 : 2do clic
Corona	Neutra		Ajuste de hora (Cambio de día)

Gire en sentido antihorario para cambio de fecha

Cómo configurar la hora y el día de la semana (1)

- El indicador del día no se moverá hacia atrás al girar la corona en sentido antihorario.
- Para avanzar el indicador del día rápidamente, gire las minuterías 4 a 5 horas más allá del punto del cambio de día

(entre las 11:00 p. m. y las 4:00 a. m.) y luego aváncelas nuevamente hasta que el indicador del día quede en el siguiente.

Tenga en cuenta am/pm al configurar las minuterías a la hora deseada.

(2) Gire la corona en el sentido de las agujas del reloj para avanzar las agujas de las horas y los minutos hasta que el indicador del día se ajuste a la hora deseada.

(3) Gire la corona para ajustar las agujas de las horas y los minutos.

(4) Empuje la corona nuevamente a la posición normal.

Cómo establecer la fecha

(1) Tire de la corona hasta la posición del primer clic.

(2) Gire la corona en sentido antihorario para ajustar el indicador de la fecha.

(3) Empuje la corona nuevamente a la posición normal.

- No ajuste el indicador de fecha entre las 21:00 y la 1:00, ya que podría no cambiar correctamente. - El indicador de la fecha no se moverá hacia atrás al girar la corona en el sentido de las agujas del reloj.