

# POTENS


WORLD TIME

## Manual de instrucciones

402952

---

### (A) ESFERA



### B) FIJACIÓN DE LA HORA

1. Tire de la corona hasta la 1ª posición.
2. Gire la corona para ajustar las agujas de las horas y los minutos.
3. Empuje la corona nuevamente a la posición normal.

Estas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.