

# POTENS

WORLD TIME


## Manual de instrucciones

403045

---

### MOVIMIENTO SOLAR DE 3 AGUJAS

#### A) ESFERA



#### B) FIJACIÓN DE LA HORA

1. Tire de la corona hasta la posición del primer clic.
2. Gire la corona para ajustar las agujas de las horas y los minutos.
3. Una vez ajustada la hora, vuelva a colocar la corona en la posición normal.

Estas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.