

POTENS


WORLD TIME

Manual de instrucciones

403047

MOVIMIENTO SOLAR DE 3 AGUJAS

A) ESFERA



B) FIJACIÓN DE LA HORA

1. Tire de la corona hasta la posición del primer clic.
2. Gire la corona para ajustar las agujas de las horas y los minutos.
3. Una vez ajustada la hora, vuelva a colocar la corona en la posición normal.

Estas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.